TO-HL-04

ステンレスハロゲンランプ取扱説明書

該当モデル：HLK－60／80／100

有限会社サニーテクノ
〒657-0037
神戸市灘区備後町5丁目3番1-311
Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133

（安全上の警告）

・ランプの点灯中や消灯直後は、熱いため絶対にふれないでください。
⇒ヤケドの原因となることがあります。
・ランプを紙や布等の燃えやすいものに近づけたり、おおったりしないでください。
⇒火災の原因となることがあります。
・ランプの交換及び清掃のときは、必ず電源を切ってください。
⇒感電の原因となることがあります。
⇒ハロゲンランプ交換要領図参照ください。

（安全上の注意）

・ランプをぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。
⇒破損の原因となることがあります。
・ 防滴構造ですが、取付角度は下向き45度以上で使用しないでください。
⇒漏電及び破損の原因となることがあります。
・ ランプ及びターミナルボックス等の取付けは、確実におこなってください。
⇒漏電、落下及び過熱の原因となることがあります。
・ ランプの反射鏡内面及び電球は、直接素手でふれないでください。
⇒手の油等で汚れますと、短寿命の原因となります。

（使用上の注意）

・ 供給電源は、ターミナルボックス内で、AC100Vであることを確認してください。
⇒AC100V以下の場合は、基準照度になりません。
・ランプの連続点灯使用はなるべくしないでください。
⇒短寿命の原因となります。
・ランプは消耗品であり、定格寿命になりますと切れます。
⇒予備ランプの用意を、おすすめします。
・ランプの定格寿命は使用状態により異なりますが、約3000HRです。